

mit Sicherheit Qualität

Trockenverankerung mit Spiralankern

Anwendung



Die neue Eintriebshilfe mit ergonomischen Griff kann verwendet werden für Bohrhämmer mit SDS und SDS-Plus Aufnahme.





Das Werkzeug ist aus 34 CrNiM06 hergestellt, um eine gute Haltbarkeit zu gewährleisten. Danach wurde es gehärtet 45/55 nach Rockwell.


Die Eintriebshilfe ist erhältlich für Spiralanker Ø 8mm und Ø 10 mm



Vor Beginn der Arbeiten muss die zu verankerte Fläche vorgebohrt werden. Je nach Materialbeschaffenheit bohrt man im Durchmesser ca. 2-3 mm weniger als der einzubauende Spiralanker ist.







Die Oberfläche wird mit Fugen- oder Steinrestauriermörtel geschlossen.



Fachberatung Verankerung 037204 63518 rissdoktor@ruberstein.de





Michelner Straße 7-9 • 09350 Lichtenstein/Sachsen www.ruberstein.de • info@ruberstein.de Tel. +49(0)37204/635-0 • Fax +49(0)37204/635-21

